



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Знищувачі WALLNER
HD-120 / HD-220 / HD-300**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА!

- Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію.
- Не використовуйте пристрій, якщо кошик не встановлений або заповнений.
- Від'єднайте штекер від розетки:
 - а) перед тим, як витягнути кошик,
 - б) перед технічним обслуговуванням,
- Зверніть увагу на табличку з попередженнями на верхній частині машини щоб уникнути попадання в пристрій ювелірних виробів, краваток, пальців.
- При знищенні документів не можна виконувати інші заходи, (наприклад, очищення т.д.).
- Тримайте дітей подалі від пристрою. Пристрій призначений для використання тільки дорослими.
- Ремонт повинен бути виконаний кваліфікованим сервісом.
- У разі небезпеки негайно вимкніть пристрій.
- Шредер призначений для знищення паперів, кредитних карток та компакт-дисків. Знищення інших матеріалів може призвести до пошкодження пристрою.
- Подрібнювач призначений для використання в приміщенні.
- Забороняється одночасно розміщувати більше однієї кредитної картки / CD.
- Забороняється одночасно знищувати паперові аркуші та кредитні картки / компакт-диски.

ЗБІРКА:

- розпакуйте знищувач та встановіть на рівну поверхню
- під'єднайте пристрій до розетки
- розетка повинна бути поблизу знищувача і повинна бути легкодоступною

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Wallner HD-120 C4	Wallner HD-120 C2	Wallner HD-220 C4	Wallner HD-300 C4	Wallner HD-300 C2
Тип різку	Перехресна	Перехресна	Перехресна	Перехресна	Перехресна
Розмір фрагментів,(мм)	4x30	2x10	4x20	4x25	2x10
Рівень секретності DIN 66399	P4	P5	P4	P4	P5
Робоча ширина (мм)	235 мм	235 мм	235 мм	240 мм	240 мм
Знищує за раз (аркушів 80 г/м ²)	10	8	14	19	16
Знищує за раз (аркушів 70 г/м ²)	11	9	17	23	18
Автоматичний on/off	+	+	+	+	+
Функція реверсу	+	+	+	+	+
Знищення пластикових карт	+	+	+	+	+
Знищення CD	+	+	+	+	+
Знищення меленьких скоб та скріпок	+	-	+	+	+
Розмір кошика (l)	20 l	20 l	30 l	38 l	38 l
Габаритні розміри (мм)	291x268x518	291x268x518	372x322x600	404x350x667	404x350x667
Живлення (V)	220-240V~50 Hz	220-240V~50 Hz	220-240V~50 Hz	220-240V~50 Hz	220-240V~50 Hz

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГОРАННЯ ІНДИКАТОРІВ:

- Відкритий кошик - повідомляє про відкриту або подовжену кошик. Перевірте, чи кошик встановлено правильно.
- Paper Jam - вказує на застрягання паперу.
 1. Натисніть кнопку R протягом 2-3 секунд.
 2. Натисніть Power (Живлення) і від'єднайте штекер від розетки.
 3. Обережно витягніть зім'ятий папір із гнізда.
 4. Підключіться розетки і натиснути кнопку живлення для перезавантаження подрібнювача.
- Перегрів - повідомляє про перевантаження пристрою. Після охолодження знищувач відновить роботу.
- Bin full - повідомляє про переповнення кошика. Обережно вийміть кошик, очисть його і встановіть на місце.

ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- Для забезпечення безперебійної роботи, система різання повинна періодично змащуватися.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до зниження ефективності роботи, збільшення рівня шуму, частого забивання подрібнювача або пошкодження всього пристрою. ножі слід змащувати після кожного п'ятого очищення кошика або у разі збільшення рівню шуму.
 1. Ретельно залити валики оливу через вхідний отвір, натисніть кнопку "I" і запустіть пристрій протягом 3 секунд. (шляхом подачі аркуша перед датчиком), потім увімкніть кнопку "R" і запустіть 3 секунди. Змінійте функції "вперед" і "назад" принаймні тричі.
- Для технічного обслуговування необхідно використовувати тільки спеціальну оливу.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ:

- Максимально допустимі значення навантаження призводять до меншення ресурсу роботи шредера. Тому, щоб підтримувати довговічність і безперебійну роботу, рекомендується використовувати кількість аркушів паперу, що не перевищують 70% від зазначеного в технічних характеристиках для даної моделі. Максимальну кількість слід використовувати лише періодично.
- Забороняється завантажувати в подрібнювачі більшу кількість аркушів, ніж зазначено в технічних характеристиках для даної моделі. Пристрій може зупинитись, що призведе до перевантажень системи і навіть до пошкодження.
- Не ріжте м'які предмети, такі як фольга, текстиль, туалетний папір, папери з самоклеючою стрічкою.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

Проблема	Можливі причини	Вирішення
Не працює / Не коректно працює	Штекер живлення встановлено неналежним чином?	Повністю вставте вилку в розетку.
	Перемикач встановлений в положенні „I”?	Натисніть кнопку живлення.
	Не спрацюють ножі, коли вставляється папір?	Для активації датчика в центрі слід вставити папір
	Перевірено, але немає руху ножів і немає світла живлення.	Зверніться на сервіс.
Зупинка після тривалої роботи	Увімкнено світло перегріву?	Відключіть машину від мережі. Зробіть паузу для охолодження знищувача до кімнатної температури. Після чого відновіть роботу.
Надлишковий скрип/шум	Періодично не прокачайте до системи різання. - Скрип і тертя шум при подрібненні.	Виконайте інструкцію по змазуванню ножів
Застрягання паперу	- Перевищення кількості аркушів за одну подачу - Папір не подається прямо в отвір подачі.	Встановіть перемикач у положення „R” для зворотного ходу та витягніть папір. Відокремте надлишковий папір, потім встановіть на „I” для різання решту паперу залишили в системі різання.

ПОРУШЕННЯ / ОБСЛУГОВУВАННЯ

- У разі виникнення несправностей, будь ласка, передайте машину разом з гарантійним талоном продавцю. Необхідно зберігати оригінальну та повну упаковку для зменшення ризиків пошкодження при транспортуванні.